

Elementos que se deben verificar	Kilómetros / Intervalo ****				
	Primeros 1.000 km (odo)	Primeros 6.000 km (odo) y cada 6.000 km (1rev)	Primeros 12.000 km (odo) y cada 12.000 km (2ª rev)	Primeros 18.000 km (odo) y cada 18.000 km (3ª rev)	Primeros 24.000 km (odo) y cada 24.000 km (4ª rev)
1. Filtro del aire*	-	-	I	C	-
2. Filtro del aceite	C	-	C	-	C
3. Aceite del motor**	C	Cambio cada 6.000 km**			
4. Reglaje de las válvulas	-	-	-	-	I
5. Bujías	-	-	-	-	C
6. Cadena / piñón / corona transmisión *	I/E cada 1.000 km				
7. Ruedas / neumáticos	I	I	I	I	I
8. Dirección	-	-	-	I	-
9. Suspensión delantera *** / Trasera	I	I	I	I	I
10. Frenos **	I	I	I	I	I
11. Líquido Refrigerante ***	I	I	I	I	I
12. Tubos de gasolina	I	I	I	I	I
13. Funcionamiento puño del acelerador y cable	I/E	I/E	I/E	I/E	I/E
14. Funcionamiento del embrague y cable.	I/E	I/E	I/E	I/E	I/E
15. Caballete lateral / central	I/E	I/E	I/E	I/E	I/E
16. Apriete tornillería / Tuercas	I	-	I	-	I
17. Batería	I	I	I	I	I
18. Luces, interruptores y sistema eléctrico	I	I	I	I	I
19. Lectura de códigos de avería de los sistemas EFI / ABS	I	I	I	I	I