



12. Mantenimiento periódico

	Intervalo de mantenimiento Elementos	Cada 1000 km	Cada 5000 km	Cada 10 000 km	Cada 15 000 km
		1 mes	3 meses	6 meses	1 año
1	Elemento del filtro de aire*	I	L	S	
2	Filtro de aceite (filtro de malla)	I	Limpiar cada 10 000 km		
3	Aceite de motor	(inicial a los 1000 km, segundo a los 6000 km y luego sustituir cada 5 000 km)			
4	Neumático, presión	I	I		
5	Batería	I	I		
6	Bujía	I	I		S
7	Limpieza del depósito de carbono en la válvula del acelerador	I		I	
8	Cojinete de dirección y manillar	I	I		
9	Compruebe la transmisión para ver si hay fugas	I	I		
10	Revise el cárter para ver si hay fugas	I	I		
11	Aceite de la transmisión	(sustitución inicial a los 1 000 km, y luego cada 10 000 km)			
12	Líquido de frenos	I	Sustituir cada 30 000 km		
13	Correa de transmisión/rodillo/polea de			L	S
14	Tubos del depósito de combustible y filtro	I	I		
15	Funcionamiento de la válvula de	I	I		
16	Pernos y tuercas	I	I		
17	Cadena de levas	I		I	
18	Holgura de las válvulas	I		I	
19	Amortiguadores	I		I	
20	Suspensión delantera/trasera	I		I	
21	Caballote principal y lateral	I/LU		I/LU	
22	Sistema de soplado del cárter (PCV)	I	L		
23	Refrigerante	I	I		S
24	Ventilador de refrigeración, tubos	I	I		
25	Embrague, parte exterior del embrague,			L	
26	Mecanismo de freno/forro de freno	I	I		
27	Luz, interruptores y sistema eléctrico	I	I		

Código: I ~ Inspección, limpieza y ajuste S ~ Sustitución

L ~ Limpieza (sustitución si fuera necesario) LU ~ Lubricación

* Sustituya el filtro cada 5000 km en entornos con polvo. Nunca utilice aire comprimido para limpiar el filtro. Sustitúyalo si fuera necesario.

** Limpie y sustituya el componente interno de la pinza de freno, el cilindro maestro cada 10 000 km si fuera necesario.

Sustituya el líquido de frenos cada 2 años / 30000 km.

Sustituya el tubo de freno cada 4 años / 60 000 km.

☆ El programa de mantenimiento mencionado debe realizarse si el kilometraje o la duración han alcanzado sus criterios de mantenimiento designados.

Si surge algún problema o pregunta sobre su scooter, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de SYM independientemente del programa de servicio.

☆ Lleve su scooter periódicamente a su Distribuidor Autorizado o Franquiciado de SYM para que lo revisen y realicen el mantenimiento para que esté en condiciones óptimas.

☆ Revise y realice el mantenimiento de su scooter con más frecuencia si fuera necesario, como por