



13. Programa de mantenimiento periódico

	Elemento	Lectura del cuentakilómetros					Servicio anual	Página
		1000 km	10 000 km	20 000 km	30 000 km	40 000 km		
1	☆ Holgura de las válvulas		I	I	I	I		-
2	☆ Elemento del filtro de aire del motor*		S	S	S	S		45
3	☆ Elemento de filtro de aire de la caja de la correa en V*			I/S		I/S		46
4	☆ Aceite de motor**	S	Segundo después de los primeros 5000 km y después cada 5000 km				S	35
5	☆ Pantalla del filtro de aceite del motor**	L	Segundo después de los primeros 5000 km y después cada 5000 km				L	36
6	☆ Filtro de aceite del motor**	S	S		S			35
7	Nivel de aceite del motor	I: cada 1000 km						35
8	☆ Aceite de la transmisión**	S	S	S	S	S		-
9	☆ Correa en V*	S: cada 20 000 km						-
10	☆ Bujía		I/S	I/S	I/S	I/S		45
11	☆ Velocidad de ralentí	I	I	I	I	I		-
12	Sistema de refrigeración#		I	I	I	I	I	-
13	Nivel de refrigerante	I	I	I	I	I		38
14	☆ Refrigerante, conductos de agua y juntas tóricas#	S: cada 3 años					I	-
15	Sistema de control del motor	I	I	I	I	I	I	41
16	☆ Sistema CVT (rodillos/ejes/colchón de polea de transmisión)			I/LU/S		I/LU/S		-
17	Sistema de frenos#	I	I	I	I	I	I	-
18	Funcionamiento de los	I	I	I	I	I	I	-
19	☆ Líquido de frenos	S: cada 2 años o cada 30 000 km					I	-
20	Nivel del líquido de frenos	I	I	I	I	I	I	39
21	☆ Tubo de los frenos	S: cada 4 años o cada 60 000 km					I	-
22	Desgaste de las pastillas		I	I	I	I		40
23	Funcionamiento del interruptor de la luz de	I	I	I	I	I	I	-
24	Sistema de suspensión#		I	I	I	I	I	-
25	Ruedas y neumáticos#	I	I	I	I	I	I	41
26	Presión de los	I	I	I	I	I	I	41
27	☆ Cojinetes de la rueda		I	I	I	I		-
28	☆ Sistema de control de emisiones evaporativas		I	I	I	I	I	-
29	☆ Sistema de combustible#	I	I	I	I	I	I	-
30	☆ Conducto de combustible#	I	I	I	I	I	I	-
31	☆ Cojinetes del eje de la		I	LU	I	LU		-
32	Pivotes y cables		LU	LU	LU	LU		-



	Elemento	Lectura del cuentakilómetros					Servicio anual	Página
		1000 km	10 000 km	20 000 km	30 000 km	40 000 km		
33	☆ Sistema eléctrico#		I	I	I	I	I	-
34	☆ Estado de los tornillos, tuercas y piezas de	I	I	I	I	I		-

I: Inspeccionar o ajustar

L: Limpiar

S: Sustituir

LU: Lubricar

*: Mantenimiento más frecuente cuando se conduce en condiciones severas como polvo, humedad, barro, alta velocidad, etc.

#: Realice el mantenimiento cada año o en los intervalos de lectura del cuentakilómetros indicados, lo que ocurra primero.

☆: Debe realizarlo un distribuidor autorizado de SYM.

- En lecturas más elevadas del cuentakilómetros, repita en el intervalo de frecuencia establecido aquí.
- Si surge algún problema sobre su scooter, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de SYM independientemente del programa de servicio.