



13. Mantenimiento periódico

	Elemento	Lectura del cuentakilómetros					Servicio anual	Página
		1000 km	10.000km	20.000km	30.000km	40.000km		
1	☆ Holgura de las válvulas				I			
2	☆ Elemento del filtro de aire del motor*		S	S	S	S		44
3	☆ Elemento de filtro de aire de la caja de la correa en V*		L	S	L	S		44
4	☆ Aceite de motor**	S	Segundo después de los primeros 5000 km y después cada 5000 km				S	33
5	☆ Pantalla del filtro de aceite del motor**	L	Segundo después de los primeros 5000 km y después cada 5000 km				L	35
6	☆ Pantalla del filtro de aceite del motor**	S	S	S	S	S		34
7	Nivel de aceite del motor	I: cada 1000 km						33
8	☆ Correa en V*	S: cada 20 000 km						
9	Estado de lubricación de cadena de transmisión**	I: cada 500km					I	43
10	Holgura de la cadena de transmisión	I: cada 1000 km						42
11	Desgaste de la cadena de transmisión/piñones		I	I	I	I		43
12	Cadena de transmisión	S: cada 15.000 km						-
13	Deslizador de la cadena de transmisión							-
14	☆ Bujías		I/S	I/S	I/S	I/S		44
15	☆ Velocidad de ralentí	I	I	I	I	I		-
16	Sistema de refrigeración#		I	I	I	I	I	-
17	Nivel de refrigerante	I	I	I	I	I		36
18	☆ Refrigerante, conductos de agua y juntas tóricas#	S: cada 3 años					I	-
19	Sistema de control del acelerador#	I	I	I	I	I	I	38
20	☆ Sistema CVT (rodillos/ejes/colchón de polea de transmisión)			I/LU/S		I/LU/S		-
21	Sistema de frenos#	I	I	I	I	I	I	-
22	Funcionamiento de los frenos	I	I	I	I	I	I	
23	☆ Líquido de frenos	S: cada 2 años o cada 30 000 km					I	
24	Nivel del líquido de frenos	I	I	I	I	I	I	37
25	☆ Tubo de los frenos	S: cada 4 años o cada 60 000 km					I	-
26	Desgaste de las pastillas de freno*		I	I	I	I		38
27	Funcionamiento del interruptor de la luz de	I	I	I	I	I	I	-
28	Sistema de suspensión#		I	I	I	I	I	-
29	Ruedas y neumáticos#	I	I	I	I	I	I	39



30	Presión de los neumáticos#	I	I	I	I	I	I	39
31	☆ Cojinetes de la rueda		I	I	I	I		-

	Elemento	Lectura del cuentakilómetros					Servicio anual	Página
		1000 km	10.000km	20.000km	30.000km	40.000km		
32	☆ Sistema de control de emisiones		I	I	I	I		-
33	☆ Sistema de combustible#	I	I	I	I	I	I	-
34	☆ Conducto de combustible#	S: cada 5 años					I	-
35	☆ Cojinetes del eje de la dirección		I	LU	I	LU		40
36	Pivotes y cables		LU	LU	LU	LU		-
37	☆ Sistema eléctrico#		I	I	I	I	I	-
38	☆ Estado de los tornillos, tuercas y piezas de sujeción	I	I	I	I	I		-

I: Inspeccionar o ajustar

L: Limpiar

S: Sustituir

LU: Lubricar

*: Mantenimiento más frecuente cuando se conduce en condiciones severas como polvo, humedad, barro, alta velocidad, etc.

#: Realice el mantenimiento cada año o en los intervalos de lectura del cuentakilómetros indicados, lo que ocurra primero.

★: Debe realizarlo un distribuidor autorizado de SYM.

- En lecturas más elevadas del cuentakilómetros, repita en el intervalo de frecuencia establecido aquí.
- Si surge algún problema sobre su scooter, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de SYM independientemente del programa de servicio.