

Tabla de Mantenimiento Periódico

Elemento a comprobar	Comprob. previa	Frecuencia mantenimiento			Cambio regular
		Primeros 1.000 km	Cada 4.000 km	Cada 8.000 km	
		3 meses	Cada 6 meses	Cada 12 meses	
Goma amortiguador		Comprobar cada 2 años o 20.000 km			
Filtro del aire			I	R	
Filtro de admisión del motor			I	R	
Tornillos y tuercas del silenciador		T		T	
Juego de válvulas (con motor frío: admisión 0,08-0,12 mm; escape 0,12-0,16 mm)				I	
Bujía				I	
Aceite motor	I	R	R	R	
Tamiz filtro de aceite		I		I	
Cartucho filtro aceite		R		R	
Cuerpo de mariposa		I		I	
Juego del acelerador		I	I		
Régimen de ralentí		I	I		
Sistema control evaporación gases				I	
Manguitos radiador					
Tubos de gasolina					
Correa				I	Cada 2 años o 20.000 km
Sistema de frenos		I	I		
Latiguillos de frenos			I		Cada 4 años
Líquido de frenos			I		Cada 2 años
Neumáticos			I		
Juego dirección		T	T		
Rodamientos dirección			I		
Bloqueo dirección		Comprobar, limpiar y engrasar cada 10.000 km			
Horquilla				I	
Amortiguadores				I	
Uniones carrocería y motor		T	T		
Refrigerante	I		I		Cada 4 años o cada 40.000 km
Aceite de la transmisión		R		R	

LEYENDA: I Inspeccionar (limpiar, engrasar, ajustar o cambiar) R Reemplazar T Apretar