

Tabla de Mantenimiento periódico

Frecuencia Elemento	km Meses	1.000 km 3 meses	5.000 km 15 meses	10.000 km 30 meses	15.000 km 45 meses
Filtro del aire (Elemento)		-	Comprobar	Cambiar	Comprobar
Filtro del aire de la transmisión		-	Comprobar	Cambiar	Comprobar
Tornillo/tuerca silenciador		Apretar	-	Apretar	-
Juego válvulas (frío) Admisión: 0,08-0,12 mm Escape: 0,18-0,22		-	-	Comprobar	-
Bujía		-	-	Cambiar	-
Aceite motor		Cambiar	Cambiar	Cambiar	Cambiar
Cartucho filtro del aceite		Cambiar	-	Cambiar	-
Aceite caja de transmisión		Cambiar	-	Cambiar	-
Cuerpo de inyección		Comprobar	-	Comprobar	-
Juego libre del acelerador		Comprobar	Comprobar	Comprobar	Comprobar
Ralentí		Comprobar	Comprobar	Comprobar	Comprobar
Sistema control evaporación contaminantes/Aire secundario		-	-	Comprobar	-
Manguitos del radiador		-	Comprobar	-	Comprobar
Tubos de gasolina		-	Comprobar	-	Comprobar
Correa del variador		-	-	Comprobar	-
		Cambiar cada 20.000 km			
Frenos		Comprobar	Comprobar	-	Comprobar
Líquido de frenos y latiguillos delantero/trasero		-	Comprobar	-	Comprobar
		Cambiar líquido de frenos cada 2 años y latiguillos cada 4 años			
Neumáticos		-	Comprobar	-	Comprobar
Uniones roscadas		Comprobar	-	Comprobar	-
Horquilla		-	-	Comprobar	-
Amortiguadores		-	-	Comprobar	-
Carrocería y fijación motor		Apretar	Apretar	-	Apretar
Líquido refrigerante		-	Comprobar	-	Comprobar
		Cambiar cada 4 años o cada 40.000 km			

La primera revisión se realiza a los 1.000 km (ó 3 meses) y después cada 5.000 km (ó 15 meses), lo que ocurra primero.

Revisar el nivel de aceite de motor al menos cada 500 km.