

Tabla de Mantenimiento periódico

Elemento	Frecuencia	1.000 km	Cada 5.000 km	Cada 10.000 km
	km Meses	3 meses	15 meses	30 meses
Filtro del aire (Elemento)		-	Comprobar	Cambiar
Bieletas suspensión trasera		-	Comprobar	-
Tornillo/tuerca silenciador		Apretar	-	Apretar
Juego válvulas (frío) Admisión: 0,11-0,2 mm Escape: 0,18-0,30		-	-	Comprobar
Bujía		-	-	Cambiar
Aceite motor		Cambiar	Cambiar	Cambiar
Filtro del aceite motor		Cambiar	-	Cambiar
Juego libre del embrague		Comprobar	Comprobar	-
Cuerpo de mariposa		Comprobar	-	Comprobar
Juego libre del acelerador		Comprobar	Comprobar	-
Ralentí		Comprobar	Comprobar	-
Sistema control evaporación contaminantes/Aire secundario		-	-	Comprobar
Manguitos del radiador		-	Comprobar	-
Tubos de gasolina		-	Comprobar	-
Cadena de transmisión		Comprobar	Comprobar	-
	Comprobar y limpiar cada 1.000 km			
Frenos		Comprobar	Comprobar	-
Líquido de frenos y latiguillos delantero/trasero		-	Comprobar	-
	Cambiar líquido de frenos cada 2 años y latiguillos cada 4 años			
Neumáticos		-	Comprobar	-
Uniones roscadas		Comprobar	Comprobar	-
Mecanismo interno del bloqueo de la dirección		-	-	Comprobar, limpiar y engrasar
Rodamientos dirección	Comprobar, limpiar y engrasar cada 5.000 km			
Horquilla		-	-	Comprobar
Amortiguador		-	-	Comprobar
Carrocería y fijación motor		Apretar	Apretar	-
Líquido refrigerante		-	Comprobar	-
	Cambiar cada 3 años o cada 30.000 km			
Tensado y engrase de cadena	Comprobar, limpiar y engrasar cada 500 km			

La primera revisión se realiza a los 1.000 km (ó 3 meses) y después cada 5.000 km (ó 15 meses).