

			Frecuencia								
			Lo que ocurra primero →	Lectura del odómetro (Nota 1)							
				x 1000 km	1	4	8	12	16	20	24
				↓ x 1000 mi	0,6	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
Elemento	*	Filtro del aire	Nota 2		R	R	R	R	R	R	
		Bujía			C	R	C	R	C	R	
	*	Funcionamiento acelerador			C	C	C	C	C	C	
	*	Juego de válvulas		A		A		A		A	
	*	Tubos gasolina				C		C			
		Respiradero cárter	Nota 3	L	L	L	L	L	L	L	
		Aceite motor		R	R	R	R	R	R	R	
	*	Tamiz filtro aceite		L	L	R	L	R	L	R	
	*	Régimen de ralentí				C		C		C	
	*	Aceite reductora	Nota 4	R	R	R	R	R	R	R	
	*	Correa		Comprobar cada 4.000 km, cambiar máximo a 20.000 km							
	**	Desgaste zapatas embrague			C	C	C	C	C	C	
		Líquido de frenos	Nota 5	Cambiar cada 10.000 km o cada dos años							
		Desgaste pastillas frenos			C	C	C	C	C	C	
		Sistema de frenos			C	C	C	C	C	C	
	*	Pulsador luz de freno			C	C	C	C	C	C	
	**	Rodamiento dirección			C	C	C	C	C	C	
	*	Ajuste del faro			C	C	C	C	C	C	
	*	Tuercas, tornillos, uniones			C	C	C	C	C	C	
	**	Ruedas/neumáticos			C	C	C	C	C	C	
*	Filtro del variador			L	L	L	L	L	L		
**	Inyector			C	C	C	C	C	C		