

			Frecuencia							
			Lo que ocurra primero → ↓ Meses	Lectura del odómetro (Nota 1)						
				1	4	8	12	16	20	24
Elemento	*	Filtro del aire	Nota 2		R	R	R	R	R	R
		Bujía			C	R	C	R	C	R
	*	Funcionamiento acelerador			C	C	C	C	C	C
	*	Juego de válvulas		A		A		A		A
	*	Tubos gasolina				C		C		
		Respiradero cárter	Nota 3	L	L	L	L	L	L	L
		Aceite motor		R	R	R	R	R	R	R
	*	Tamiz filtro aceite		L	L	R	L	R	L	R
	*	Régimen de ralentí				C		C		C
	*	Aceite reductora	Nota 4	R	R	R	R	R	R	R
	*	Correa		Comprobar cada 4.000 km, cambiar máximo a 20.000 km						
	**	Desgaste zapatas embrague			C	C	C	C	C	C
		Líquido de frenos	Nota 5	Cambiar cada 10.000 km o cada dos años						
		Desgaste pastillas frenos			C	C	C	C	C	C
		Sistema de frenos			C	C	C	C	C	C
	*	Pulsador luz de freno			C	C	C	C	C	C
	**	Rodamiento dirección			C	C	C	C	C	C
	*	Ajuste del faro			C	C	C	C	C	C
	*	Tuercas, tornillos, uniones			C	C	C	C	C	C
	**	Ruedas/neumáticos			C	C	C	C	C	C
*	Filtro del variador			L	L	L	L	L	L	
**	Inyector			C	C	C	C	C	C	