

			Frecuencia										
			Lo que ocurra primero →	Lectura del cuentakilómetros									
				x 1000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40
				x 1000 millas	0,6	3	6	9	12	15	18	22	24
				↓ Meses Nota 1	1	6	12	18	24	30	36	42	46
Elemento	*	Filtro del aire	Nota 2		R	R	R	R	R	R	R	R	
	*	Elemento filtrante de la transmisión			L	L	L	L	L	L	L	L	
		Bujía			C	R	C	R	C	R	C	R	
	*	Funcionam. acelerador			C	C	C	C	C	C	C	C	
	*	Juego de válvulas			C	A	C	A	C	A	C	A	
	*	Tubos de gasolina				C		C		C		C	
		Respiradero del cárter	Nota 3	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
	*	Aceite motor		R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	*	Tamiz aceite motor			L	R	L	R	L	R	L	R	
	*	Filtro aceite motor		R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	*	Régimen de ralentí				D		D		D		D	
	*	Aceite reductora	Nota 5	R		R		R		R		R	
	*	Correa	Nota 4		C	C	C	R	C	C	C	R	
	**	Zapatas de embrague				C		C		C		C	
		Líquido de frenos	Nota 7		C	R	C	R	C	R	C	R	
		Pastillas de freno			C	C	C	C	C	C	C	C	
		Sistema de frenos			C	C	C	C	C	C	C	C	
	*	Pulsador luz de freno			C	C	C	C	C	C	C	C	
	**	Rodamientos dirección			C	C	C	C	C	C	C	C	
	*	Haz del faro			C	C	C	C	C	C	C	C	
	*	Tuercas, tornillos, uniones			C	C	C	C	C	C	C	C	
	**	Llantas/neumáticos			C	C	C	C	C	C	C	C	
	**	Refrigerante	Nota 6		C	R	C	R	C	R	C	R	
	**	Inyector			D	L	D	L	D	L	D	L	