

14. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Elemento	Puntos de revisión	Kilómetro de mantenimiento	300 KM	Cada 1000 KM	Cada 3000 KM	Cada 6000 KM	Cada 12000 KM	Observaciones
		Intervalo de mantenimiento	NUEVO	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	
1	Elemento del filtro de aire		I	C		R(papel)	R(esponja)	
2	Filtro de aire		I					
3	Filtro de aceite (Pantalla)		C			C		
4	Aceite de motor		R	Sustitución cada 1000 KM				
5	Filtro de la bomba de combustible		Sustitución cada 10 000 KM					
6	Neumático, presión		I	I				
7	Batería		I	I				
8	Bujía		I		I		R	
9	Carburador (velocidad de ralenti)		I			I		
10	Cojinete de dirección y manillar		I		I			
11	Revise la transmisión para ver si		I	I				
12	Revise el cárter para ver si hay		I	I				
13	Aceite de la transmisión		R	Sustitución cada 5000 KM (5 meses)				
14	Correa/rodillo de tracción					I	R	
15	Interruptor del depósito de		I		I			
16	Funcionamiento de la válvula de		I	I				
17	Pernos y tuercas del motor		I		I			
18	Cabeza de cilindro, cilindro y pistón					I		
19	Sistema de escape/limpieza de					I		
20	Cadena de levas/tiempo de		I		I			
21	Espacio libre de la válvula		I			I		
22	Amortiguadores		I			I		
23	Barra de tensión de choque			Inspección cada 10 000 KM, Sustitución cada 30 000 KM				
24	Suspensión delantera/trasera		I			I		
25	Soportes principal/lateral		I			I/L		
26	Sistema de soplado del cárter (PCV)		I		I			
27	Disco de embrague					I		
28	Mecanismo de freno/forro de freno		I	I				
29	Pernos/tuercas para cada		I	I				

☆El programa de mantenimiento anterior se establece tomando 1000 kilómetros mensuales como referencia, lo que ocurra primero.

✂Haga que revisen y ajusten su scooter periódicamente en su Distribuidor Autorizado o Franquiciado SYM para mantenerlo en condiciones óptimas.

Código: I ~ Inspección, limpieza y ajuste R ~ Sustitución

C ~ Limpieza (sustitución si es necesario) L ~ Lubricación

Observación: 1. Limpie o sustituya el elemento filtrante del aire más a menudo cuando el scooter se utilice en carreteras polvorientas o en un entorno muy contaminado.

2. El mantenimiento debe realizarse con mayor frecuencia si el scooter se utiliza con frecuencia a alta velocidad y después de que el scooter haya acumulado un mayor kilometraje.

【Las notas en las observaciones se utilizan para indicar los modelos aplicables.】